

電灯の近くに 燃えやすいものを 置かないでください！！



電灯や照明器具の近くに置かれた可燃物が、電灯のふく射熱により出火する火災が起きています！

ケース

1 電気スタンド

タオルを乾かそうと、電気スタンドの上にタオルをかけていたところ、電球の熱でタオルから出火しました。

ケース

3 センサーライト

ウッドデッキに取り付けてあったセンサーライトの近くに干してあった洗濯物が風にあおられてライトにかぶさり、センサーライトが点灯して洗濯物から出火しました。

ケース

2 天井の照明

天井近くまで積み上げられた段ボールや紙製品などと照明器具が近接し、ふく射熱により出火しました。



ポイント

照明器具やストーブなど、高温となる器具の近くに燃えやすいものを置かないよう注意してください。



照明器具による最近の火災事例



本年9月、閉店中の商業施設のストックヤードで、天井付近まで積み上げられていた紙製の空箱が、ハロゲンライトに近接していたため、ふく射熱により出火しました。



ライトに近接し紙箱が置かれています。



箱に隠れていたハロゲンライト



ハロゲンライト



ハロゲンライトの表面温度は約 150 度になります。照明器具が可燃物等で覆われ熱が逃げにくい状態になると、出火する可能性があります。