

屋内消火栓設備（1号消火栓）

1号消火栓は2人で使います

※ただし、易操作性1号消火栓は、1人で操作可能です。（使用方法は、2号消火栓と同様。）



① 消火栓ボックスを開け、ノズルとホースを外す（1人がノズル、1人がバルブ操作）



② ノズルとホースを脇にかかえ、火点に向かう



③ ホースのねじれをなくす



④ 腰を落とし放水姿勢をとり、「放水始め」と合図



⑤ ノズル係員の合図で開閉バルブを開ける（反時計回り：左回転）



⑥ ポンプ起動ボタンを押し、赤色表示灯の点滅等で、ポンプ起動を確認する

※⑥の順番は、消防本部の指導や火災状況によって、最初に行う場合もあります。



⑦ 煙等に惑わされないように火元に放水する



⑧ ノズル係員の反対側でホースの補助に入り、放水しながら接近する

1号消火栓の復旧方法

(ポンプ起動が自動火災報知設備の発信機と兼用している場合)



① 開閉バルブを閉める
(時計回り：右回転)



② 起動ボタンを復旧する(復旧方法は、
ボタンを引き戻すタイプと小窓の中の
復旧スイッチを押すタイプがあります)



③ 自動火災報知設備の受信機で復旧
操作を行う



④ ポンプ制御盤(ポンプ室等)の
停止操作を行う