


非常警報設備

放送設備の手動起動の手順



① 非常起動ボタンを押す



② 放送階選択ボタンを押す



③ プレストークスイッチを押し放送する



状況に応じて音声警報スイッチ（火災・非火災）を押す

復旧方法



非常復旧ボタンを押す

ワンポイント

緊急時の放送を的確に実施するため、放送設備の操作要領を習熟するとともに、あらかじめ放送文例等を作成し、掲示しておくことが重要です。