



安全点検の項目について

通常点検と特別点検は以下の項目に従って行ってください。



上部構造全体が傾斜した状態



所定の場所にアンカーボルトがない状態

基礎部・上部構造	1 上部構造の全体の傾斜、ぐらつき
	2 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱のぐらつき
	3 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化
支持部	1 鉄骨接継部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間
	2 鉄骨接継部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落
取付部	1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形
	2 溶接部の劣化、コーキングの劣化等
	3 取付対象部（柱、壁、スラブ）・取付部周辺の異常
広告板・文字	1 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落
	2 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損
	3 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり
照明装置	1 照明装置の不点灯、不発光
	2 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水
	3 周辺機器の劣化、破損
その他	1 付属部材（※装飾、振れ止め棒、鳥よけ、その他付属品）の腐食、破損
	2 避雷針の腐食、破損



幕材を張る部材が破損した状態



壁面にひびが生じた状態