


ナッピー着ぐるみ（エアー版）取扱いマニュアル

①セット内容は以下の4点です。



②送風機とバッテリーのスイッチ OFF を確認

送風機スイッチ **OFF**

バッテリースイッチ **OFF**



**安全のため、
必ず確認してください。**

★スイッチが入ったまま
作業をすると、火花が
出る場合があります！


★スイッチが「ON」と逆向き、ランプ
が消えている→スイッチ **OFF**

③バッテリーを送風機付属のバッグに入れます。



送風機を背負った際 胸側にくる位置
にあります。


④送風機を背負い、送風機の青ベルトを前で止め、バッテリーの入っ
た袋のフックを取り付けます。



⑤バッテリーと送風機のコネクタをつないだら、



⑥バッテリーのスイッチを ON にします。



スイッチを上にあげると
ランプが点灯し ON になります。

⑦グレーのマジックテープのベルトでバッテリーを固定



⑧足を着ぐるみに入れて、マジックテープで止めます。



右足

左足

⑨送風機のパイプ部分と着ぐるみの尻尾部分にあるマジックテープを止めます。

※送風機を背負った状態でかがみながらだとやりやすいです。

パイプ部分が伸縮します。



⑩着ぐるみを頭からかぶり、背後のチャックを閉めた後、送風機のスイッチを ON にします。



⑪装着完了

【活動中の注意事項】

- ・送風機のスイッチは ON のままで
- ・声は出さない
- ・キャラクターイメージを損なうような動作、行動をしない
- ・熱中症等に注意し、水分・塩分補給や休憩をこまめに取り長時間の着用は避ける。

【脱ぐ際の注意事項】

- ・お客様の目につかないところで脱ぐ
- ・送風機のスイッチは **OFF** にしてからチャックを下ろす
- ・バッテリーと送風機両方のスイッチを OFF にしてからバッテリーと送風機のコネクタを外す

★スイッチが入ったまま
コネクタを外すと、火花が出る場合があります！！