

蛍光灯から LED「ランプ交換」にご注意を！

ランプ交換を間違えると

火災

になる場合があります

交換時のポイント

- 1 照明器具に対応した LED ランプを選ぶ(点灯方式に違いがあります)
- 2 点灯管が付いている場合は、必ず点灯管を取り外す
- 3 不明な点は近くの電気店や工事店に相談する
- 4 ランプ交換後も異常がないか確認する

詳しくはこちら
(日本照明工業会 HP)



蛍光灯から LED ランプへの交換は「機器ごと交換」
をおすすめしています

提供 独立行政法人製品評価技術基盤機構



点灯管



■取り付けの際のご注意
必ず点灯管を取り外して下さい。

※再現イメージ画像です。実際の事故とは関係ありません。

水俣条約により、蛍光灯の製造・輸出入は令和9年末で廃止されます。
LED 照明は省エネで CO2 排出量の削減にもつながります。



名古屋市消防局