


# 非常警報設備

## 放送設備の手動起動の手順



①非常起動ボタンを押す



②放送階選択ボタンを押す



③プレストークスイッチを押し放送する



状況に応じて音声警報スイッチ（火災・非火災）を押す

## 復旧方法



非常復旧ボタンを押す

## ワンポイント

緊急時の放送を的確に実施するため、放送設備の操作要領を習熟するとともに、あらかじめ放送文例等を作成し、掲示しておくことが重要です。