

# 屋内消火栓設備（1号消火栓）

## 1号消火栓は2人で使います

※ただし、易操作性1号消火栓は、1人で操作可能です。（使用方法は、2号消火栓と同様。）



① 消火栓ボックスを開け、ノズルとホースを外す（1人がノズル、1人がバルブ操作）



② ノズルとホースを脇にかかえ、火点に向かう



③ ホースのねじれをなくす



④ 腰を落とし放水姿勢をとり、「放水始め」と合図



⑤ ノズル係員の合図で開閉バルブを開ける（反時計回り：左回転）



⑥ ポンプ起動ボタンを押し、赤色表示灯の点滅等で、ポンプ起動を確認する

※⑥の順番は、消防本部の指導や火災状況によって、最初に行う場合もあります。



⑦ 煙等に惑わされないように火元に放水する



⑧ ノズル係員の反対側でホースの補助に入り、放水しながら接近する

# 1号消火栓の復旧方法

(ポンプ起動が自動火災報知設備の発信機と兼用している場合)



① 開閉バルブを閉める  
(時計回り：右回転)



② 起動ボタンを復旧する(復旧方法は、ボタンを引戻すタイプと小窓の中の復旧スイッチを押すタイプがあります)



③ 自動火災報知設備の受信機で復旧操作を行う



④ ポンプ制御盤(ポンプ室等)の停止操作を行う