

粉末消火設備

移動式粉末消火設備操作手順



① 扉をあける



② 加圧用ガス容器のバルブを全開にする（反時計回り：左回転）



③ ホースの付け根にある放出弁を全開にする



④ ホースを延ばしてノズルのバルブを全開にする