

ショウちゃん着ぐるみ取り扱いマニュアル

○パーツリスト

ボディ、手袋、ズボン、靴、クールベスト(夏期に保冷材を入れて使用) 計5点



(ボディ)



(手袋、ズボン)



(クールベスト・夏期)



(靴)

○着用者の身長を目安 155~165cm程度

○着用方法(必ずサポートの方1名以上と一緒に協力して着用してください)

1. ズボンを着用します。
2. 靴を履きます。(ズボンのすそは、靴の上から被せます)
3. (夏期)クールベストを着用します(保冷材を入れて熱中症予防)
4. ひもの長さを調節して、手袋を首から掛けます
5. ボディを着用します。(屋内の場合は、照明・梁などに注意)
6. あご下のマジックテープを留めます。
7. 首に掛けた手袋をはめ、全体を整えて完了です。

(前)



(横)



(後ろ)



※ クールベストに使う保冷剤は、借りた方がご用意ください。

※ ボディ内部に換気用ファンが2箇所あります。ご使用になる場合は、各8本の単3乾電池をご用意ください。(2箇所計16本が必要です。)

☆着用にあたって・・・

着ぐるみを着て演技をするということは、大変汗をかきます。汗を放っておくとシミ・カビの原因にもなります。


そのため、汗が着ぐるみに浸み込むのを最小限に抑えるため、用意が必要です。

必ず着用！

- ① タオルや手ぬぐい：演技中、髪が落ちてくることも防ぎます。
- ② Tシャツ：長袖のものでも可。
- ③ ハーフパンツ・ジャージ：動きやすいものを選んでください。
- ④ 靴下：できれば長めの靴下を着用してください。

○着用方法(エア-ver.)

①



①送風機②ショウちゃん着ぐるみ本体③汚れ防止マット
④バッテリー（送風機のバックに入っています。）

②



シートをひいて、ショウちゃんを広げます。

③



演者の足を固定します。足の甲を固定してから、かかともマジックテープで止めてください。

④




送風機を背負い、青いベルトで前を締めてください。

5



バッテリーのコネクタをつないでください。

6



バッテリーの入った袋のフックを止めてください。次に、グレーのマジックテープのベルトでバッテリーを固定します。

7



ショウちゃんを頭からかぶってください。
 背後のチャックを閉めたのを確認してから、送風機のスイッチをオンにしてください。（手で持っているものが送風のスイッチです。このスイッチをオンにすると、ショウちゃんが膨らみます。）

8



活動中はスイッチをオンにしたままにしてください。
 脱ぐ際は、スイッチをオフにしてからチャックを下ろしてください。