

# 救助袋

救助袋は、バルコニー等から布製の袋の中を滑り降り、地上へ避難するものです。展張方式により、斜降式と垂直式があります。

斜降式



垂直式



## チェックポイント

### 設置場所

- 避難器具の設置場所へ容易に近づけますか
- 降下のための窓（開口部）はスムーズに開きますか
- 取扱い説明板等の破損・脱落はありませんか

### 建築物の外部空間

- 工作物や樹木等が使用時の障害となりませんか
- 地面の固定環ボックスが埋もれていませんか
- 固定環の蓋には階数が表示されています  
フックをかける固定環を確認しましょう

# 垂直式救助袋の使い方



① キャビネットを取り除き、バンドをはずし砂袋と誘導綱を投下する



② 袋本体を降下させる



③ 入口金具を引き起こす



④ 足より降下する



⑤ 地上に降りたら上へ合図する

## ワンポイント

袋の中心から半径1.0m以内の空間には障害物を設けないこと。