



いちらべる

市内の湧き水の滞留時間について調べていきましょう



市内の湧き水の滞留時間について調べていきましょう

名古屋市内の湧き水

名古屋市が2004年度に行った調査では、市内東部の丘陵地を中心に、152か所の湧き水が確認されています。これは、ここ数十年間に進んだ市街化、宅地化によって雨水が地面に浸透しにくくなり、湧き水の量が減った結果だと考えられます。

名古屋市が2007年に策定した「水の環境復活2050なごや戦略」で、揚なわれた水資源^{★1}を復活させることを目指しています。その施策のひとつとして、湿地・湧水地の涵養^{★2}・水質^{★3}を保全することが挙げられています。

現状では、市民のみなさまの協力を得て2007年より、湧き水モニタリングとして市内10か所で、湧き水の水量・水質について随時的な調査を行っています。しかし、湧き水の涵養を保全するための施策を立案するには、湧き水についてより詳しく知る必要があります。

湧き水を復活させるための施策と必要な情報

湧き水の涵養域を保全するには、涵養域と堆積される地域で、雨水をできるだけ地面に浸透させる必要があります。

具体的には、今ある湿地を保全したり、すでに鋪設されている部分を雨水が浸透できる状態（透水性舗装など）にしたりすることです。これらの施策を行ったとして、その効果を検証するには、滞留時間（雨水が土壤にしみこんでから、湧き出までの時間）が経験するま

で待たなくてはなりません。

例えば、上記のような施策を始めて10年たつても一気に水量が変化しない（あるいは減少し続ける）湧き水があったとします。その湧き水の滞留時間を調べたら10年よりも短かったとすれば、これまでの施策は不十分だということになり、別の方法を考えなくてはなりません。もし、滞留時間が20年程度だと判断した場合には、「あと10年程度は様子を見ましょう」と判断することができます。つまり、施策の効果を評価するには、湧き水の滞留時間を知る必要があります。

湧き水の滞留時間を調べる方法

湧き水の滞留時間を調べる方法のひとつとして、トレーサーを用いる方法があります。

例えば今日降った雨水に、大量の赤い絵の具を溶かして地面にしみませましたとします。その後、湧き水の観察を続け、赤い水が何年後に湧き出てくるのかを知ることができます（図1）。それがその湧き水の滞留時間といいます。この例で、「目印」として溶かした赤い絵の具に相当するものを「トレーザー」といいます。しかし、環境への影響が大きすぎ、実際に雨水に大量的の絵の具を溶かすことはできません。また、仮に環境に無害で




図2 大気中のSF₆の濃度の変化
USGS (United States Geological Survey)が公開するデータに基づき作成




図3 SF₆をトレーザーとして地下水の滞留時間を推定する方法



図4 10年後の2029年ころにトレーザーが湧き出していく




図5 10年後が湧き出していく



図6 10年後が湧き出していく



図7 10年後が湧き出していく

図8 10年後が湧き出していく

図9 10年後が湧き出していく

図10 10年後が湧き出していく

図11 10年後が湧き出していく

図12 10年後が湧き出していく

図13 10年後が湧き出していく

図14 10年後が湧き出していく

図15 10年後が湧き出していく

図16 10年後が湧き出していく

図17 10年後が湧き出していく

図18 10年後が湧き出していく

図19 10年後が湧き出していく

図20 10年後が湧き出していく

自分でできる物質があつたとしても、その物質を今日の雨水に溶かしてから自分が湧き出します。何年、あるいは何十年という長期間にわたり観測を続けるければならず、遠方もない時間と労力がかかります。

そこで近年、この分野の調査で使われるようになってきたトレーザーのひとつに、六フッ化硫黄^{★3}（SF₆）という気体があります。SF₆は大気中にわずかに含まれていて、水と接するほど一定の比率で水に溶け込みます。したがって、雨水が地下水となる時には、大気中の濃度に比例した濃度のSF₆を含み込んでいます。地中を流れている間は大気とは接しないので、「地下水となくつた時のSF₆の濃度が保たれます。やがて地表に湧き出したとき、その湧き水に含まれるSF₆の濃度を測定すれば、源となる雨水が降ったときの大気中のSF₆の濃度を知ることができます。

近年、大気中のSF₆の濃度は増加しています（図2）。過去には、現在とは違う濃度で大気中に存在していたので、その濃度差を、天然のトレーザーとして利用することができます。つまり、人为的にトレーザーを加えなくても、湧き水を分析して大気中のSF₆濃度を求めれば、公開されている過去の観測結果と照らし合わせることで、いつ降った雨が湧き出しているのかが分かります（図3）。

環境科学調査センターでは、この手法を用いて、市内の湧き水の滞留時間を推定することを目指しています。大気中のSF₆の濃度は、近年増加していると言つても10 ppb^{★4}程度（1滴の液体を50mブルーで薄めたくらい）しかなく、湧き水に含まれる量もごくわずかです。そのため、一般的な分析機器（カスクロマトグラフ）で測定するには、水試料から抽出し十分に濃縮してから分析機器に入れるくらいが必要です。現在、他の研究事例を参考にしながら、今ある機器で測定できる濃度にまで抽出、濃縮するしくみを探っているところです。

★1 水循環
(日本の環境省が2005年に監修)|における定義)
地上に降り注ぐいたる雨や雪は一部は地中に浸透します。浸透しきれない部分は、地表から河川に流れ、海に流れます。

★2 過去の降水
地中に浸透したものは、一部は地表面や植物の葉などの蒸発散によらず再び大気に還り、また一部は地下の流れとともに湧き出します。このように、水が気体・液体・固体と姿を変えながら地球をぐるぐる循環していることを「水循環」といいます。

★3 六フッ化硫黄
分子式SF₆で示される無色無臭の気体で、天然にもわざわざながら存在しますが、主な起源は人为的な合成によるものです。絶縁性がよいため、遮断器や開閉器（スイッチ）の点火に使用されています。空気中の濃度は、1960年代ごろではほぼゼロでしたが、環境中ではどんどん分布されています。

★4 ppb
parts per trillionの倍で、「一光年の1の1割」を表す単位。
1 ppb = 0.0000000001 %